

# CAESAR CT-022

## Üvegtörés és légnyomás-érzékelő



### Beszereelési útmutató

#### **A Caesar CT-022 Üvegtörés és légnyomás érzékelő működése:**

A helyesen bekötött és elhelyezett Caesar CT-022 bekapcsolt riasztónál a gépkocsi belső terében történő légnyomásváltozásra és, vagy az üveg betörésére elindítja a riasztást.

#### **Elhelyezési és beállítási javaslat:**

A központi egységet a kocsiszekrényen belül elrejtve, egyéb elektromos készülékektől távol kell elhelyezni. Az érzékelő fejet a védeni kívánt tér közepén kell elhelyezni. Az elhelyezésnél ügyelni kell, hogy ne takarja az érzékelő fejet semmi.

A bemenetek érzékenységet a készülékben található potméterekkel az ábrán jelölt módon állíthatjuk. A két érzékelő egymástól teljesen függetlenül állítható.

#### **Bekötése:**

**Fekete:** Test

**Piros:** +12 V

**Zöld:** Trigger (negatív kimenet)

Bekötésnél a Caesar CT-022 trigger kimenetét más érzékelő kimenetével (pl.: ütés érzékelő, ajtókapcsoló) **diódával** leválasztva kell összekötni!

